

細小型ロボシリンダ マイクロスライダ、マイクロシリンダ ファーストステップガイド 第2版

このたびは、当社の製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。 安全のために、本ファーストステップガイドの他、同梱の安全ガイドおよび取扱説明書(DVD)に従って、正しくご使用ください。

このファーストステップガイドは、本製品専用に書かれたオリジナルの説明書です。

↑ 警告: 本装置の取扱いは、同梱の取扱説明書(DVD)に従って行ってください。取扱説明書 (DVD)は常に確認できるよう本コントローラが組込まれた装置の近傍に保管してください。 取扱説明書(DVD)が必要な場合、ファーストステップガイドまたは取扱説明書巻末に記載されている最寄の営業所にご請求ください。

- この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製することはできません。
- 本文中における会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品の確認

本製品は、標準構成の場合、以下の部品で構成されています。 万が一、型式間違いや不足のものがありましたら、お手数ですが、販売店または当社までご連絡ください。

1. 構成品(オプションを除く)

番号	品 名	型式	備考
1	アクチュエータ本体	[4.型式銘板の見方、5.型式の見方参照]	
付属品	İ		
2	ファーストステップ゜カ゛イト゛		
3	取扱説明書(DVD)		
4	安全がイド		

2. コントローラとティーチング ツール

E. 4214 7C71 727 7 W						
コントローラ ティーチング・	ASEL コントローラ	ACON- C/CG/CF コントローラ	ACON- CY コントローラ	ACON- SE コントローラ	ACON- PL/PO コントローラ	ASEP コントローラ
パソコン対応ソフト RCM-101MW/RCM-101-USB	0	0	0	0	0	
ティーチンク゛ホ゛ックス CON-T/TG	0	0	0	0	0	
PSEP/ASEP 専用 タッチパネルティーチング SEP-PT						0
簡易ティーチングボックス RCM-E	0	0	0	0	0	
データ設定器 RCM-P	0	0	0	0	0	
タッチパネル表示器 RCM-PM-01	0	0	0	0	0	

3. DVD に収録されている本製品関連の取扱説明書


番号	名 称	管理番号
1	マイクロスライタ゛取扱説明書	MJ3666
2	マイクロシリンダ取扱説明書	MJ0192
3	ASEL コントローラ取扱説明書	MJ0165
4	ACON-C/CG コントローラ取扱説明書	MJ0176
5	ACON-CY コントローラ取扱説明書	MJ0167
6	ACON-SE コントローラ取扱説明書	MJ0171
7	ACON-PL/PO コントローラ取扱説明書	MJ0166
8	ASEP/PSEP コントローラ取扱説明書	MJ0216
9	パソコン対応ソフト RCM-101MW/RCM-101-USB 取扱説明書	MJ0155
10	ティーチングボックス CON-T/TG 取扱説明書	MJ0178
11	PSEP/ASEP 専用タッチパネルティーチング SEP-PT 取扱説明書	MJ0217
12	簡易ティーチングボックス RCM-E 取扱説明書	MJ0174
13	データ設定器 RCM-P 取扱説明書	MJ0175
14	่ ดูงรุก ผมสภา RCM-PM-01 取扱説明書	MJ0182

4. 型式銘板の見方




5. 型式の見方

5.1 マイクロスライタ



[仕様の詳細は、カタログまたは取扱説明書(DVD)参照]

5.2 マイクロシリンタ




取扱上の注意点

製品の破損の原因となりますので、以下の内容には十分注意をしてお取扱ください。

- 1. 梱包状態での取扱い
 - ぶつけたり落下をさせたりしないよう運搬取扱いは十分な注意をしてください。
 - 梱包状態では水平状態で置いてください。
 - 梱包の上に乗らないでください。
 - 梱包が変形するような重い物を載せないでください。
- 2. 梱包から取出した状態での取扱い

アクチェエータは、ケーブルを持って運搬したり、ケーブルを引張って移動したりしないようにしてください。



- ステンレスシート付きの場合は、絶対にステンレスシート部分を掴まないでください。
- 持ち運びの際また、取付けの際、ぶつけたり落としたりしないよう十分に注意してく ださい。
- アクチュエータの各部に無理な力を加えないでください。ステンレスシートに力を加えたりすることのない様に注意してください。

設置環境、保存環境

1. 設置環境

設置にあたっては次の条件を満たす環境としてください。

- 一般には作業者が保護具なしで作業できる環境です。
- 直射日光があたらないこと。
- 熱処理炉等、大きな熱源からの輻射熱が機械本体に加わらないこと。
- 周囲温度は0~40°C。
- 相対湿度 85%以下。結露のないこと。
- 腐食性がる、可燃性がるのないこと。
- 通常の組立作業環境であり、塵埃が多くないこと。
- オイルミスト、切削液がかからないこと。
- 薬品性の液体がかからないこと。
- 衝撃や振動が伝わらないこと。
- 甚だしい電磁波、紫外線、放射線がないこと。
- 保守点検に必要な作業スペースを確保すること。

2. 保存環境

• 保管環境は設置環境に準じます。特に長期保存の場合は、結露の発生がないよう十分 な配慮をしてください。


特にご指定のない限り、出荷時に水分吸収剤は同梱してありません。結露が予想される環境での保管の場合、梱包の外側から全体を、あるいは開梱して直接、結露防止処置を施してください。

保管温度は短期間なら60°C まで耐えますが、1ヶ月以上の保管の場合は50°C までとしてください。


外観図

1. マイクロスライタ゛

1.1 スリムタイプ



RCL-SA4L、SA5L、SA6L、SM4L、SM5L、SM6L




寸法、外形につきましては、カタログ、または取扱説明書(DVD)を参照ください。

2. マイクロシリンタ゛

スリムタイフ。

RA1L/RA2L/RA3L ブレーキなし



寸法、外形につきましては、カタログ、または取扱説明書(DVD)を参照ください。

取付け

1. マイクロスライダ

1.1 本体の取付け

7751 \mathbf{I} 1 \mathbf{J} 5を取付ける面は機械加工面かそれに準じる精度を持つ平面とし、その平面度は ± 0.05 mm/m 以内としてください。

エンコータ゛カハ゛ー

、モータ、エンコーダ・ケーフ・ル


ベース裏面にあるタップ穴を利用して固定します。寸法詳細については外形図を参照ください。

			推奨締付けルク		
タイプ゜	タップ穴径	ネジ有効深さ	(着座面:鋼)	(着座面:アルミ)	
SA1L	M2 M3		42.4N • cm	25.4N • cm	
SA2L		4mm	(4.32kgf • cm)	(2.59kgf • cm)	
CASI		4111111	154N • cm	83N • cm	
SA3L			(15.8kgf • cm)	(8.47kgf • cm)	

↑ 注意: ネジ 有効深さに合わせたボルト長さをご使用ください。不適切なボルトを使用した場合、タップ穴の破損や取付け強度不足などの原因となります。

1.1.2 ロンク、ストロークタイプ

RCL-SA4L、SA5L、SA6L、SM4L、SM5L、SM6L



ベース取付用タップおよびリーマ穴

タイフ゜	加飞点汉	タップ有効深さ	ルス [®] 有効深さ 推奨締付けトルク		リーマ穴径	リーマ有効深さ
317	777 /\1±	777 有别床已	(着座面:鋼)	(着座面:アルミ)	ソイバ生	7 代刊 初床で
SA4L SM4L	M3		154N • cm	83N • cm	↓2∐ 7	
SA5L SM5L	IVIS	5mm	(15.8kgf • cm)	(8.47kgf • cm)	ф3Н7	4mm
SA6L SM6L	M4		359N • cm (36.7kgf • cm)	176N • cm (18kgf • cm)	ф4Н7	

<u>↑</u> 注意:ネジ有効深さに合わせたボルト長さをご使用ください。不適切なボルトを使用した場合、タップ穴の破損や取付け強度不足などの原因となります。

1.2 搬送物の取付け

RCL-SA1L、SA2L、SA3L

スライダ上面のタップを使用して搬送物を取付けして下さい。



搬送物取付用タップ


タイプ [°]	タップ穴径	ネジ有効深さ	推奨締付けトルク (着座面:鋼)	ネジ有効深さ (着座面:アルミ)
SA1L	M2	3mm	42.4N • cm	25.4N • cm
SA2L	IVIZ	4mm	(4.32kgf • cm)	(2.59kgf • cm)
SA3L	M3	Emm	154N • cm	83N • cm
SASL	IVI3	5mm	(15.8kgf • cm)	(8.47kgf • cm)

↑ 注意: ネジ 有効深さに合わせたボルト長さをご使用ください。不適切なボルトを使用した場合、タップ穴の破損や取付け強度不足、本体カバーへの接触による動作不良などの原因となります。

1.2.2 ロング ストロークタイプ

RCL-SA4L、SA5L、SA6L、SM4L、SM5L、SM6L スライダ上面のタップおよびリーマ穴を使用して搬送物を取付けして下さい。

ライダ上面のタップおよびリーマ穴を使用して搬送物を取付けして下さ! 取付用タップ(4ヶ所)



ベース取付用タップおよびリーマ穴

N-IX 11/11/77 00 00 0 7 17 1						
タイフ゜	加飞中汉	タップ有効深さ	推奨締	推奨締付けトルク		リーマ有効深さ
717	377 八任	アッフ 有別床で	(着座面:鋼)	(着座面: アルミ)	リーマ穴径	7~(有効/木で
SA4L SM4L	M2	3mm	42.4N • cm	25.4N • cm	φ2H7	2mm
SA5L SM5L	IVIZ	4mm	(4.32kgf • cm)	(2.59kgf • cm)	ΨΖΙΙΙ	2.5mm
SA6L SM6L	М3	5mm	154N • cm (15.8kgf • cm)	83N • cm (8.47kgf • cm)	ф3Н7	3.5mm


↑ 注意: ネジ 有効深さに合わせたボルト長さをご使用ください。不適切なボルトを使用した場合、タップ穴の破損や取付け強度不足、本体カバーへの接触による動作不良などの原因となります。

2. マイクロシリンタ゛

2.1 本体の取付け

2.1.1 取付方法

本体が円筒形状です。穴形状の相手と固定が可能となっています




本体取付部寸法


		1 11 19413 81 3 783	
機種	パイプ外形	パイプ固定可能範囲	止めネジ式固定可能範囲
1成1里	φd (寸法公差)	А	В
RA1L	16 (0/–0.1)	90	30
RA2L	20 (0/–0.1)	115	40
RA3L	25 (0/-0.1)	164	55

推奨取付方法


クランプ(割り締め)式

パイプに適合する穴形状でクランプしてください。





穴以外の板などでクランプした場合には、パイプが変形するので行わないでください。



パイプ締付け力に関して

クランプボルトを締め込んで行き、パイプが保持できる必要最低限の締付トルクで固定するようにしてください。

表に本体パイプを把持するクランプ力の目安を示します。

表に記載されているクランプカ以上で締め付けないようにしてください。

使用するプラケットの形状や剛性、クランプボルトのサイズ・締付トルク等によりパイプに加わる力は変わりますので、ご注意ください。

パイプのクランプ力(参考値)


	ハイノのカルノカ(参布庫)
機種	クランプ力(参考値)
RA1L	1000[N](100kg)以下
RA2L	1500[N](150kg)以下
RA3L	2000[N] (200kg)以下

/┞∖注意:パイプ固定の締付力が過大となると、パイプが変形し動作不良、故障の原因となります。

その他の取付方法

止めネジ(セットスクリュー)式の場合





止めネジ式の場合、クランプ式に比べ、アクチュエータとネジの接触面が局部的に大きく変形します。 内部部品保護の為、「2.1 本体の取付け」に記載されています「本体取付部寸法」の止めネ ジ取付可能範囲 B を守って固定するようにしてください。

また止めネジは小径のものを使用し、複数個所で固定するよう配慮してください。 大きなサイズの止めネジで締め付けると、大きな軸力がパイプに加わりパイプの変形が大きくなります。

止めネジの締付トルク(参考値)

止めネジサイズ	締付トルク[N・m]
M2.5	0.18 以下
M3	0.32 以下

⚠ 注意:止めネジを強く締めすぎると、パイプに変形が生じて動作不良・故障の原因となります。

2.1.2 取付けブラケット

取付けプラケットは、次の様な汎用製品をご利用いただけます。

各ブラケットにつきましては、メーカーに直接お問い合わせください。


(1) シャフトフ゛ラケット


メーカー:岩田製作所

●RA1L


型式:B16CP4

●RA2L 型式:B20CP4





●RA3L 型式:B25CP4




(2) マルパイジョン


メーカー:三好パイジョン

•RA1L


型式:PN600







RA3L 型式:PH600





(3) シャフトホルタ゛

メーカー : ミスミ •RA1L


型式:SHKSBT16

•RA2L 型式:SHKSBT20






•RA3L 型式:SHKSBT25



注意:本体をクランプする際は、規定の締付トルクを厳守してください。 アクチュエータの破損の原因となります。

2.2 搬送物の取付け

- ・ロッド先端のネジ部に搬送物を取付してください。 ネジには不完全ネジ部があります ので注意してください。
- ・取付の際は、ロッドにトルクが加わらないように二面幅をスパナで保持した状態で締 結してください。
- ロッドに過大なトルクが加わると内部の部品が損傷します。
- ・ロットの材質はアルメニウムです。付属ナットは下記の推奨締付トルクで締結してください。締 付けトルクが過大の場合、ネジ部が損傷します。




搬送物取付部寸法

MX 5 19 4X 11 目 5 1 /A					
機種	M ネジ呼び径	Α	B ネジ有効長さ	φD ロッド径	上面幅
RA1L	M4	10	8	6	5.5
RA2L	M5	12	10	8	7
RA3I	M6	14	12	10	8

機種	付属ナット	推奨締付けトルク				
RA1L	M4 ナット (1 種)	0.75N • m				
RA2L	M5 ナット(1 種)	1.5N • m				
RA3L	M6 ナット(1 種)	2.6N • m				

ブレーキホ゛ックス RCB-110-RCLB-0




項目	仕様	
電源電圧	DC24V±10%	
電源電流	MAX2.5A(プレーキ解除時、約 110ms 間)	
重量	約 35g	

【電源、RDY 出力コネクタ】 対応電線: AWG24~16


ピン番号	信号名	内容
1	RDY+	レディー接点
2	RDY-	ブレーキ過負荷アラーム時、オープン。
3	+24V	DC+24V 電源入力
4	0V	

配線図




- 専用接続ケーブル
- ・サーボモータ用ケーブル:CB-APSEP-MPA□□□
- ※)□□□は、ケーブル長を表します。最長は 10m で対応。 例)080=8m

【ACON、ASEL コントローラとの接続】



- 専用接続ケーブル
- ・サーボモータ用ケーブル: CB-ACS-MPA□□□
- ※)□□□は、ケーブル長を表します。最長は 10m で対応。 例) 080=8m


【マイクロシリンダブレーキ付きの接続】



ブレーキボックスに+24Vの電源を接続し、+24V電源を入力してください。 プレーキ解除時は、約 110ms 間、最大 2.5A の電流が流れます。

【ケーブル処理方法の禁止事項】

- 接続ケーブルを引張ったり、無理に曲げたりして、加重や引張り力がケーブルに加わらないようにしてく
- 接続ケーブルは、切断、再結合、他のケーブルと接続して延長、切り詰めなどの加工をしないでください。
- ーヶ所に屈曲が集中しないようにしてください。



• ケーブルには、折り目、よじれ、ねじれをつけないようにしてください。




• 強い力で引っ張らないようにしてください。




ケーブルの一ヶ所に回転が加わらないようにしてください。




• 挟み込み、打ちきず、切りきずを付けないようにしてください。



• ケーブルの固定は適度とし、締め付けすぎないようにしてください。




• I/O線、通信ラインおよび電源・動力線はそれぞれ分離してください。 ダクト内は、混在させないようにしてください。




ケーブルベアを使用する場合、以下のことを守ってください。

- ケーブ ルベ ア内の占積率の指定などがあるケーブ ル等は、メーカの配線要領などを参考にしてケーブ ルベ ア内に収
- ケーブ | | パープ | アーブ | | パープ | | パープ | | パープ | | パープ | パープ | | にしてください。(曲げた時に引っ張られないようにすること) ケーブルは、多段に積み重ねないようにしてください。被覆の早期磨耗や断線が生じるおそれがありま







- ケーブルの接続、取外しの際には、必ずコントローラの電源を切って作業を行ってください。電源を入 れたまま行うと、アクチュエータが誤動作を起こし重大な人身事故や機械装置の損傷をまねく恐れが
- コネクタの接続が不十分な場合、アクチュエータが誤動作し危険です。必ずコネクタが正常に接続されている ことを確認してください。

株式会社アイエイアイ

```
本社・工場 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1
東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F
                                                         TEL 03-5419-1601 FAX 03-3455-5707
大阪営業所 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F
                                                         TEL 06-6457-1171 FAX 06-6457-1185
                                                         TEL 052-269-2931 FAX 052-269-2933
名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F
盛岡営業所 〒020-0062 岩手県盛岡市長田町 6-7 ウリエ 21 ピル 7F
                                                         TEL 019-623-9700 FAX 019-623-9701
仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F TEL 022-723-2031 FAX 022-723-2032
新潟営業所 〒940-0082 新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F
                                                         TEL 0258-31-8320 FAX 0258-31-8321
宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F
                                                         TEL 028-614-3651 FAX 028-614-3653
熊谷営業所 〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南1丁目312番地あかりビル5F
                                                         TEL 048-530-6555 FAX 048-530-6556
茨城営業所 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F TEL 029-830-8312 FAX 029-830-8313
多摩営業所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-2BOSEN ビル 2F
                                                         TEL 042-522-9881 FAX 042-522-9882
厚木営業所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F
                                                         TEL 046-226-7131 FAX 046-226-7133
                                                         TEL 0263-40-3710 FAX 0263-40-3715
長野営業所 〒390-0852 長野県松本市島立 943 ハーモネートビル 401
甲府営業所 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F
                                                         TEL 055-230-2626 FAX 055-230-2636
静岡営業所 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1
                                                         TEL 054-364-6293 FAX 054-364-2589
浜松営業所 〒430-0936 静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ピルディング 7F
                                                         TEL 053-459-1780 FAX 053-458-1318
豊田営業所 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F
                                                         TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877
                                                         TEL 076-234-3116 FAX 076-234-3107
金沢営業所 〒920-0024 石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F
                                                         TEL 075-646-0757 FAX 075-646-0758
京都営業所 〒612-8401 京都市伏見区深草下川原町 22-11 市川ビル 3 F
兵庫営業所 〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町8番34号大同生命明石ビル8F
                                                         TEL 078-913-6333 FAX 078-913-6339
岡山営業所 〒700-0973 岡山市北区下中野 311-114 0M0T0-R00T BLD. 101
                                                         TEL 086-805-2611 FAX 086-244-6767
広島営業所 〒730-0802 広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 5F
                                                         TEL 082-532-1750 FAX 082-532-1751
松山営業所 〒790-0905 愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F
                                                         TEL 089-986-8562 FAX 089-986-8563
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F
                                                         TEL 092-415-4466 FAX 092-415-4467
                                                         TEL 097-543-7745 FAX 097-543-7746
大分出張所 〒870-0823 大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム III 2F
熊本営業所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水 1-38-33 幸山ビル 1F
                                                         TEL 096-386-5210 FAX 096-386-5112
```

お問い合せ先

アイエイアイ お客様センター エイト

(受付時間) 月〜金 24 時間(月7:00AM〜金 翌朝7:00AM) 土、日、祝日8:00AM〜5:00PM (年末年始を除く)

フリー 0800-888-0088

FAX: 0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp

管理番号: MJ3679-2C